

## ◎接続方法

宅内に設置している木曾広域連合 貸与機器 (ONU)



側面にパソコンと表示があります。



LANケーブルを差し込み、機器（PC・無線ルーター）と接続し電源を入れてください。



\*ルーターを使用する場合は、購入時に添付されていた取扱説明書をご確認ください。

\*インターネットが使用できない場合は、木曾広域連合 貸与機器（ONU）使用中のルーターの電源の抜き差しをしてください。